BİNA & ZEMİN BAKIMINDA PROBLEM ÇÖZME KLAVUZU

Oluşan Problem	Problemin Nedeni	Çözüm Önerileri
Mermer zeminlerde aşınma	*Cilasız yüzey *Yetersiz bakım *Aşırı toz *Yoğun trafik	*Uygun sert kristalize cila ile yüzeyin parlatılması ve sertleştirilmesi yada polimer bazlı cila ile yüzeyde bir tabaka oluşturulması *Uygulanan cilanın yapısına uygun temizlik ürünü ve belirli periyotlarda bakım ürünü kullanınınız *Toz toplayıcı ürün tatbik edilmiş kuru mop ile temizlik yapınız *Yoğun trafik öncesi uygun şekilde ayak paspası kullanınız.
Granit yüzeylerde aşınma	*Yoğun trafik *Yanlış kimyasal kullanımı *Lokal aşınma ve tahribat *Lokal lekelenmeler	*Yoğun trafik öncesi uygun şekilde ayak paspası kullanarak ayak ile taşınan kum (quartz) tanelerinin zemine vereceği zararı ortadan kaldırın *Uygun nötral temizlik ürünü mop veya otomat ile uygulayınız *Granit üzerine uygulanmış yüksek orandan asidik ürün tatbiki ve yüzeyin onarılamayacak şekilde bozulması bozuk parçanın yenisi ile değiştirilmesi gerekir *Granit zemine uygulama aşamasında granitin alt yüzeyinde su kalması
Paslanmaz yüzeylerde leke ve el izleri	*Paslanmaz yüzeylerde sararma ve toz birikimi *Paslanmaz yüzeylerde parmak izi *Paslanmaz yüzeylerde siyah kahverengi lekeler *Paslanmaz çelik yüzeylerde lokal çizgiler	*Paslanmaz temizleyicinin aşırı miktarda kullanımı bir metrekare için bir kere spreye basmak yeterlidir ve ardından iyice kuru pamuklu bir bez ile dağıtılarak temizlenmeli ve parlatılmalı *Paslanmaz yüzeye tatbik edilen ürün mutlaka iyice kurulanması gerekir ve ilk uygulama için iki defa kullanılması tavsiye edilir *Yüzeye sıçramış kuvvetli asit türevi ürünlerin meydana getirdiği metal yanıkları yüzeyin paslanmaz çelik sistire makinası ile düzeltilmesi gerekir *Temizlik esnasında kullanılan çelik temizleme teli kullanmayınız daha çok sünger tercih ediniz
Vinleks ve marley gibi yüzeylerde aşınma ve kirlilik	*Yüzeyin cilasız olması *Yüksek trafik *Yanlış kimyasal kullanımı *Kirli mop ve ekipman ile temizlik *Yüksek su sertliği	*Vinleks ve marley gibi zeminlerde akrilik polimer bazlı sürme cila en az üç kat uygulanmalı ve belirli periyotlarla temizlik ve bakım yapılmalı *Yüksek trafik söz konusu ise mutlaka paspas sistemi kullanılmalı toz ve partüküllerin içeriye girişine izin verilmemeli *Zemin yapısına ve üzerine uygun yapıda nötr temizlik ürünü kullanın *Temizlik esnasında kullanmakta olduğunuz mop ve diğer temizlik aparatlarının temiz, kirden arındırılmış olmasına dikkat ediniz. *Temizlik için kullandığınız su aşırı kireçli ise kuruduktan sonra mutlaka iz yapacaktır bu gibi durumlarda mutlaka kuru mop ile geçiniz
Parlak zeminlerde mop izi	*Uygun olmayan kimyasal seçimi *Yüzeyde mop izlerinin kalması	*Parlak yüzeylerde mop ile ürün tatbik edildikten sonra çabucak kuruması için uygun temizlik ürünü seçin *Temizlik için kullandığınız su aşırı kireçli ise kuruduktan sonra mutlaka iz yapacaktır bu gibi durumda mutlaka kuru mop ile geçiniz veya temizlik esnasında kullanmakta olduğunuz mop ve diğer temizlik aparatlarının temiz, kirden arındırılmış olmasına dikkat ediniz.